







TWIGGY 3FBAR













Ostrzeżenie!

Korzystanie z funkcji spania jest możliwe tylko po ustawieniu sofy wzdłuż ściany. Po rozłożeniu funkcji spania należy dosunąć sofę do ściany, co uniemożliwia podniesienie się oparcia podczas korzystania z funkcji.

Podniesienie się oparcia może spowodować zsuniecie się z sofy, skutkiem czego może dojść do poważnych obrażeń.









G

8

